

ナチュラルストーン調



必要資材

- ・ベースコートUNI
- ・アルシリトSc カーボンF ca. 1,0 kg/m² 塗り厚による
- ・アルシカラーSc (accs 4234) 180 – 250 ml/m²
- ・アルシカラーSc (accs 1304) 180 – 250 ml/m²
- ・アルシカラーSc (accs 1312) 80 – 100 ml/m²
- ・アルシカラーSc (accs 1400) 40 – 60 ml/m²

VERARBEITUNG



ベースコートUNIを3mm厚になるようにします。
1層目のアルシリトSc カーボンFをこてで2~4mm厚になるように塗布し、滑らかにします。
2層目のアルシリトSc カーボンFをスクラッチするように1mm厚に薄く平らに塗布します。
カーボンFを塗布した後(天候など必要に応じて)水を着けたスポンジで表面を撫でて平滑にします。

トップコートを乾燥させ、アルシカラーSc (accs 4234)を全面に塗付します。
表面カラーを乾燥させた後、マスキングテープを貼り付けます。



その後、表面をアルシカラーSc (accs 1304)で全面塗布します。
軽く乾燥させた後、レザーローラーでアルシカラーSc (accs 1312)を塗布します。



革製ラップアラウンドロールでアルシカラーSc (accs 1400)を塗布し、マスキングテープを取り除きます。

備考:塗り厚で陰影を入れることでより自然な仕上がりを得ることができます。