

コンクリート調



必要資材

- ・アルシリトSc カーボン T 1.0mm ホワイト 約 1,6 kg/m²
- ・アルシブラン アルテ 色付き (accs 4342) 約 1,5 kg/m²

VERARBEITUNG



ベースコートのアルマトップ カーボンが乾燥後、
1層目のアルシリトSc カーボン T 1.0mmホワイトをムラが出るように大まかに塗布します。平滑に仕上げるとコンクリート調に見えなくなることがあります。
2層目はアルシブラン アルテ (accs 4342) をスクラッチするように塗布します。



24時間以上経過し完全に乾燥させた後に、エメリーボードなどでアルシブラン アルテ (accs 4342) を軽く、または大まかに研磨します。



一貫してアルシブラン アルテにmax1%程度の水を調整し、ベネチアンコートでムラを作り薄く塗布します。
アルシブラン アルテは、できる限り薄く塗り、その総層厚が1mm以内にします。
余った材料は缶に戻します。

備考: より暗いコンクリートの場合は、accs 4340の使用をお勧めします。
より明るい外観のためには、accs 4344を使用することをお勧めします。
このコンクリート調仕上げは、他の明るい色や暗い色でも様々なデザインが可能です。